

Guide utilisateur : fabrication d'un élément de colonne replaquée



1

Fabriquer un support pour la colonne



2

Poser le support contre le Medform replaqué et marquer pour le collage



3

Appliquer la colle sur le Medform replaqué, fixer le support grâce aux serre-joints en position et laisser sécher la colle avec un activateur.



4

Enlever les serre-joints, rouler en colonne, marquer pour le collage et appliquer la colle.



5

Remettre en position et serrer



6

Finir l'application de la colle et de l'activateur



7

Une colonne finie et replaquée a été fabriquée



8

Insérer dans l'encadrement de la cheminée

Encadrement de cheminée créé par Carringtons.
Pour plus d'informations veuillez consulter le site internet www.carringtons-lifestyle.com

LA BOISSEROLLE



www.laboisserolle.com
contact@laboisserolle.com